


# 0F3MR320A110000

## FKT-M020

# COMPLESSIVO FRIZIONE

## PER KTM 450/525



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Eseguire il premontaggio del gruppo mozzo: collocare le 6 sfere (001MG025), al fondo delle scanalature del mozzo (0F3MR320A11A1A3) applicando una piccola quantità di grasso . Quindi fissare con una vite M6x1, il tamburo (0F3MR320A1102A3) sul mozzo (0F3MR320A11A1A3) in posizione di riposo.
  - Inserire il gruppo mozzo sull'albero primario.
  - Reinstallare i dischi frizione della frizione originale. Lo spessore totale del pacco dischi deve risultare di  $21,7 \pm 0,3$  mm
  - Rimuovere la vite precedentemente montata.
  - Collocare con una piccola quantità di grasso il mozzo arresto tamburo (0F3MR250E150009) sul mozzo (0F3MR320A11A1A3) facendo in modo che i tre fori vadano a combaciare con le tre spine (0F3CR620E070038) inserite nel mozzo (0F3MR320A11A1A3). Controllare inoltre che le spine (0F3CR620E070038) non sporgano dalla superficie su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3MR320A110007).
  - Montare la molla secondaria (0S2085) nella propria sede all'interno del tamburo (0F3MR320A1102A3) con una piccola quantità di grasso assicurandosi che il rasamento appoggio molla secondaria (0F3SR540B140016) sia ben inserito nella propria sede all'interno del tamburo.
  - Inserire lo spigidisco (0F3MR320A11A003), nelle proprie sedi sul tamburo (0F3MR320A1102A3).
  - Inserire la molla Evoluzione primaria (0S1125) all'interno dello spigidisco sopraccitato (0F3MR320A11A003) assicurandosi che il rasamento appoggio molla primaria (003SUZ118) sia ben inserito nella propria sede.
  - Inserire nella molla primaria (0S1125) in sequenza: il disco spingimolla (0F3MR320A11A008) tenendolo con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto come illustrato, il cuscinetto reggispirta (003MG007), il mozzo arresto molla (0F3MR320A110007), la rondella dentellata (901RD004) con la parte convessa verso l'alto, ed infine il dado (0F3MR320A11A004). Allineare le alette del disco spingimolla (0F3MR320A11A008) con le razze della molla (0S1125). Applicare un sottile strato di frena filetti medio sull'albero.
  - Fatto questo inserire il gruppo arresto molla, completo all'interno della molla Evoluzione primaria (0S1125) montata precedentemente sullo spigidisco (0F3MR320A11A003), avvitare il dado (0F3MR320A110013) serrandolo con la chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal costruttore.
  - Premontare il supporto cuscinetto completo: montare il cuscinetto e il centratore dell'asta (recuperato dalla frizione originale) inserendo tutto nella sede del supporto cuscinetto (0F3MR320A11A004).
  - Posizionare il supporto cuscinetto nello apposita sede dello spigidisco (0F3MR320A11A003) facendo attenzione ad inserirlo correttamente nelle rispettive scanalature, fissare con le sei rosette dentellate antisivitamento (901RD007) e le sei viti (901VT023), con una piccola quantità' di frena filetti medio.
- A montaggio effettuato, controllare che lo spigidisco (0F3MR320A11A003) si sollevi in modo corretto e allineato con l'asse dell'albero frizione provando ripetutamente ad azionare il comando frizione.

**NB: a montaggio ultimato, rimontare il carter ed attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto movimento di apertura e chiusura .**

### NORME DI SICUREZZA GENERALI

-IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.  
-LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBLIGO DI AGGIORNAMENTO.  
-I PRODOTTI STM ITALY SRL SONO AD USO ESCLUSIVO PER LE COMPETIZIONI, POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE IN PISTA.  
-LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.  
-PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTO O ANOMALIE SUL VEICOLO.  
-ACCERTARSI CHE TUTTI I VARIAGGI E PARAFANGHI NON SIANO DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.  
-ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI. MANEGGIARE CON ATTENZIONE.  
-ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

### NORME PER LA CURA E PULIZIA DEL PRODOTTO

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sulle parti anodizzate sia lucide che opache o sulle componenti in lexan alcun tipo di sgrossatore a base acida o alcalina. Usare esclusivamente saponi a base neutra.  
Consigliamo di utilizzare un panno in microfibra o spugna sintetica morbida non abrasiva, umida e pulita per evitare abrasioni e graffi sulle superfici.  
E' invece vietato l'uso di detergenti contenenti alcool o prodotti chimici aggressivi, ma anche decapanti o acidi.  
Lavare sempre la moto fredda, mai calda.  
Non utilizzare idropulitrice macchine per la pulizia a vapore o qualsiasi tipo di sistema per il lavaggio ad alta pressione o con alte temperature d'esercizio, qualsiasi tipo di lavaggio di questi tipi può danneggiare, rovinare permanentemente le superfici anodizzate o il lexan.

STM ITALY  
Via A. Olivetti 15 - 10020 - Riva presso Chieri (TO)  
www.stmitaly.com - contact@stmitaly.com




# 0F3MR320A110000

## FKT-M020

# SLIPPER CLUTCH

## FOR KTM 450/525



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Pre-assemble the hub pack: place at the bottom of the grooves the 6 steel balls (001MG025) onto the hub (0F3MR320A11A1A3) using a small amount of grease. With an M6 screw fix the clutch drum (0F3MR320A1102A3) onto the clutch hub (0F3MR320A11A1A3) in an at-rest position.
- Insert the hub pack onto the main shaft.
- Reinstall the clutch plates remembering to respect the position as in the original clutch. The total thickness of the disc pack should be  $21,7 \pm 0,3\text{mm}$ .
- Remove the screw used to hold hub (0F3MR320A11A1A3) and drum (0F3MR320A1102A3) together.
- Insert the drum stopper hub (0F3MR250E150009) into the hub housing (0F3CR620E070038) taking care that the three pins (OF3CR620E070038) inside the hub (0F3MR320A11A1A3) place themselves in the three holes present on the drum stopper hub (0F3MR250E150009) and that they are on a level with the superior surface of the drum stopper hub.
- Verify that the secondary spring support (0F3SR540B140016) is well inserted into its own housing inside the drum (0F3MR320A1102A3).
- Insert the secondary spring (0S2085) in its seat into the drum (0F3MR320A1102A3) with some grease.
- Verify that the primary spring support (003 SUZ 118) is well inserted in its own housing inside the pressure plate (0F3MR320A11A003).
- Insert the Evoluzione Racing spring (0S1125) into the pressure plate (0F3MR320A11A003).
- In order to assemble the complete spring stopper hub kit start from the spring stopper washer (0F3MR320A110008) with the shaped part facing up as shown in the picture. Insert the load bearing (003 MG P07) and the spring stopper hub (0F3MR320A110007)
- Finally, place the complete spring stopper pack inside the Evoluzione Racing spring (0S1125) beforehand mounted onto the pressure plate (0F3MR320A11A003). At this point insert the pressure plate on the drum (0F3MR320A1102A3).
- Insert the notched washer (901 RD 004) in the relevant opening placed on the upper part of the spring stopper hub (0F3MR320A110007), with the convex part facing up, then insert and screw the nut (0F3MR320A110013). Lock with the dynamometric tool to the torque suggested by the manufacturer.
- Assemble the complete bearing rest: mount the clutch push piece, bearing and thrust washer of the original clutch into the bearing rest housing (0F3MR320A11A004).
- Position the bearing rest (0F3MR320A11A004) into the relevant opening of the pressure plate (0F3MR320A11A003) taking care to correctly align the openings and fix it with the six screws (907 VT 018) and with the six (6) self locking washer (901 RD 007).
- After the mounting of the clutch, check if the pressure plate works correctly activating the clutch lever.

**NB: once the assembly is completed, repeatedly operate the clutch lever to check that pressure plate correctly performs the opening and closing movements**

### GENERAL SAFETY REGULATIONS

- IN THIS SHEET ARE REPORTED THE DIRECTIONS TO PERFORM CORRECTLY THE CLUTCH ASSEMBLY OPERATIONS  
 - STM RESERVES THE RIGHT, WITHOUT NOTICE, TO INTRODUCE ANY TECHNICAL CHANGE WHENEVER DEEMED IT TO BE NECESSARY TO IMPROVE FUNCTION AND QUALITY OF THE PRODUCTS.  
 - SOME OF THE PRODUCTS ARE EXCLUSIVELY INTENDED FOR COMPETITION, NOT SUITABLE ON MOTORCYCLES ON PUBLIC ROADS.  
 - ASSEMBLY OPERATIONS MUST BE PERFORMED BY A SKILLED TECHNICIAN AND MUST BE SCRUPULOUSLY OBSERVED.  
 - BEFORE MOUNTING THE CLUTCH MAKE A COMPLETE INSPECTION OF THE MOTORBIKE COMPONENTS, IN ORDER TO VERIFY THE POSSIBLE PRESENCE OF FAULTS OR ANOMALIES ON THE VEHICLE.  
 - MAKE SURE THAT THERE ARE NO MISSING/DAMAGED PARTS IN THE CLUTCH KIT.  
 - SOME PARTS OF THE CLUTCH AND ITS COMPONENTS CAN HAVE SHARP SURFACE: HANDLE WITH CARE.  
 - SOME COMPONENTS OF THE CLUTCH, BECAUSE OF THEIR SMALL DIMENSIONS CAN BE SWALLOWED: KEEP AWAY FROM CHILDREN.

### RULES FOR PRODUCT CARE AND CLEANING

ANODIZED and/or LEXAN PARTS: DO NOT USE on both glossy and matt anodized parts or on lexan components any type of acid or alkaline based degreaser. Use only neutral-based soaps. We recommend using a soft, non-abrasive, damp and clean microfiber cloth or synthetic sponge to avoid abrasions and scratches on surfaces. However, the use of detergents containing alcohol or aggressive chemical products, but also pickling agents or acids is prohibited. Always wash your motorcycle cold, never hot. Do not use pressure washers, steam cleaning machines or any type of high pressure washing system or with high operating temperatures, any type of washing of these types can damage or permanently ruin the anodized surfaces or lexan.